## Инструкция для настройки приставки Eltex

# Моделей: NV-720, NV-721, NV-730, NV-731

ООО Ярнет

## Содержание

1.	. Характеристики	3
2.	. Подключение приставки	4
3.	. Подключение приставки	5
	3.1 Подключение приставки к сети Wi-Fi.	5
	3.2 Подключение приставки Ethernet-кабелем (витой парой)	7
4.	. Ошибки	9
5.	. Сброс приставки до заводских настроек	10

## 1. Характеристики

Программное обеспечение	Модель	Максимальное разрешение	Тип сети	Тип Wi-Fi
	NV-720	1920x1080, 60 Гц	802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4 ГГц
Приставка под	NV-721	1920x1080, 30 Гц	802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4 ГГц
Android/linux	NV-730	1920x1080, 60 Гц	802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4 ГГц
	NV-731	1920x1080, 60 Гц	802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi), Ethernet-кабель	2,4 ГГц

Характеристики моделей приставок по основным параметрам:

## 2. Подключение приставки

Приставка Eltex NV-731 вид сзади:



Кнопки и порты, слева направо:

- **Power** кнопка предназначена для выключения и включения приставки.
- 5 V вход для блока питания.
- AV RCA (разъём).
- **HDMI** предназначен для подключения приставки по HDMI-кабелю.
- **LAN-порт** предназначен для подключения приставки Ethernetкабелем (витая пара).

Подключите приставку к электросети. Для этого необходимо вставить блок питания в разъем **Power**, а затем подключить его в розетку. Кабель HDMI подключите в разъем HDMI на телевизоре. Далее на пульте от телевизора нажмите клавишу «**Source**» выберите режим просмотра «**HDMI**» в соответствии с портом на телевизоре.

## 3. Подключение приставки

Приставку можно подключить по Wi-Fi сети или Ethernet-кабелем.

#### 3.1 Подключение приставки к сети Wi-Fi.

После включения приставки необходимо зайти в «Настройки».



В появившемся окне справа выбираем «Сеть и Интернет».



В доступных сетях необходимо найти Вашу сеть Wi-Fi и подключиться к ней.



Введите пароль от Вашей сети и нажмите на пульте галочку. Убедитесь, что приставка подключилась к Wi-Fi.

	УКаж Чтобы прод	(ИТС олжить, вь	Пар Іберите 🗸	оль	для	a ce	ти	Star	nd				крыть па	роль					
q	W		е		r		t		у		U		Î	8	0	9	р		
	a	s		d		f		g		h		j		k		1		(	
*	;	Z	x		C		v		b		n		m		!		?		*
?123		,	۲						TO	QWER	TY								۳

Далее вернитесь в меню и выберите «IPTV».



#### 3.2 Подключение приставки Ethernet-кабелем (витой парой).

Подключите один конец витой пары в роутер (LAN- порт), а второй конец кабеля в приставку в **LAN-порт**.



Далее на пульте от телевизора нажмите клавишу «**Source**» выберите режим просмотра «**HDMI**». Далее в меню выберите «**IPTV**».



## 4. Ошибки

**Ошибка** «**Нет сигнала**» - означает, что режим просмотра выбран не верный. Для того, чтобы выбрать режим просмотра необходимо кабель HDMI подключить в разъем HDMI на телевизоре. Далее на пульте от телевизора нажмите клавишу «**Source**» выберите режим просмотра «**HDMI**».

«Ошибка загрузки каналов» - данная ошибка свидетельствует о том, что приставка не подключена к интернету. Проверьте интернет соединение.

Если Ваша приставка подключена по сети Wi-Fi:

- Проверьте подключение к сети Wi-Fi на приставке (см пункт 3).
- Зайдите в «Настройки», найдите Вашу сеть и нажмите на нее, проверьте получает ли приставка IP-адреса.
- Проверьте работает ли Wi-Fi на других устройствах.

Stand	
Подключение к Интернету Подключено	
IР-адрес Гево::bd47:4007:374b:a729 192.168.1.128	
МАС-адрес устройства 68:13:e2:15:91:42	
Уровень сигнала Сильный	
Настройки прокси-сервера Не использовать прокси-сервер	
Настройки IP-адреса Статический	
Удалить эту сеть	

Если приставка подключена по кабелю от маршрутизатора:

- Проверьте индикацию на порту приставки, если индикации нет, попробуйте отключить кабель и подключить его заново или проверить кабель на другом устройстве.
- Проверьте получает ли IP-адреса приставка.
- Проверить работоспособность интернета на приставке можно при помощи любого приложения требующего подключение к интернету, если интернет на приставке присутствует нужно сбросить её до заводских настроек (см. <u>пункт 5</u>).

Ошибка «Ваш баланс не позволяет просматривать телевидение» - при данной ошибке необходимо проверить баланс. Если баланс у Вас положительный, но ошибка не пропадает, то нужно перезагрузить приставку путем отключения от электропитания на 3-4 минуты.

## 5. Сброс приставки до заводских настроек

Зайдите в «Настройки».



Выберите пункт «Сброс настроек».



#### Слева выберите «Сброс настроек».



Далее слева нажмите «Удалить все».



Далее приставка перезагрузится и можно приступать к просмотрю телевидения.