Инструкция для настройки статического подключения на маршрутизаторах Cudy

Моделей: BE6500, WR3000, WR1500

ООО Ярнет

Редакция от 13.03.2025

Содержание

1.	Характеристики	3
2.	Подключение маршругизатора	4
3.	Вход в WEB-интерфейс	5
4.	Настройка	6
	4.1 Быстрая настройка	6
	4.2 Расширенная настройка	9
5.	Настройка беспроводной сети	10
6.	Изменение настроек DHCP	11
7.	Проброс портов	12
8.	Reset	13

При включении нового роутера он загружает стандартные настройки

Имя беспроводной сети	Cudy_XXXX
Пароль беспроводной сети	Указан на обороте роутера (на заводской наклейке)
Адрес маршрутизатора	192.168.10.1
Доступ на WEB-интерфейс	Логин / Пароль (по умолчанию): admin / admin

1. Характеристики

Характеристика моделей маршругизатора по основным параметрам:

Модель	Стандарт беспроводной передачи	Частотный диапазон	Количество LAN-портов	Скорость портов
BE6500	202 1100	2.455.		
WR3000	802.11ac	2,41 I Ц, 5 ГГи	4	1 Gbit/s
WR1500	(WI-FI 3)	ЭТТЦ		

2. Подключение маршрутизатора

Маршрутизатор Cudy вид сзади:



Кнопки и порты, слева на право:

- WAN-порт (Internet или 0) интернет порт. В этот порт (обычно выделен другим цветом) подключается кабель от ООО «Ярнет».
- LAN-порт (Ethernet) порты для подключения устройств локальной сети: компьютеров, ноутбуков, телевизоров, камер видеонаблюдении и т.д.
- **WPS** при нажатии на кнопку можно подключать новые устройства к Wi-Fi сети без необходимости вводить пароль. Также если задержать кнопку можно скрыть беспроводную сеть из списка видимых
- **Reset** кнопка для сброса настроек.
- **Power** вход для блока питания.

Подключите маршрутизатор к электросети. Для этого необходимо вставить блок питания в разъем **Power**, а затем подключить его в розетку.

Кабель от ООО «Ярнет» подключаем в порт **WAN** (порт выделен отдельным цветом), а компьютер подключите кабелем из комплекта в любой из портов **Ethernet**. Вы так же можете соединить Ваш компьютер с маршрутизатором по беспроводной сети, но для первоначальной настройки необходимо использовать проводное соединение.

3. Вход в WEB-интерфейс

Откройте интернет браузер и в адресной строке введите 192.168.10.



Должна открыться страница Веб-интерфейса маршрутизатора. Для входа и интерфейс необходимо создать пароль (по умолчанию) **admin**.

	cudu	
	coog	
C	оздать пароль адми	нистратор
- 4	тобы войти в ваше устройств	ю, пожалуйста
	создайте пароль админи	стратора.
•	создайте пароль админи	стратора.
	создайте пароль админи Создать пароль	стратора.
(создайте пароль админи Создать пароль Не менее 8 символов длино	стратора. Ф
(создайте паропь админи Создать паропь Не менее 8 симвопов длино Рекомендовать содержит ка	стратора. Ф й к минимум дв
0	создайте пароль админи Создать пароль Не менее 8 символов длино Рекомендовать содержит ка типа следующих символы.	стратора. Ф й к минимум дв буквы (А-Z, а-
0	создайте пароль админи Создать пароль Не менее 8 символов длино Рекомендовать содержит ка типа спедующих символов: z), цифры и символы.	стратора. Ф й к минимум дв буквы (А-Z, а-

Далее нажмите кнопку **«Подтверждать».** Если данные были введены правильно - Вы попадете на стартовую страницу.

4. Настройка

4.1 Быстрая настройка

Быстрая настройка роутера Cudy – это самый простой способ настроить соединение с Интернетом.

Выберите режим работы «Маршрутизатор» и нажмите «Следующий».

cudy					
0	2	3	4	(5)	
Режим	Часовой пояс	WAN	Wi-Fi	Сводка	
	Режим работы 💿 Маршрутиз	затор			
	О Wi-Fi репит	rep			
	« Выход	Следующи	й»		

Выберите часовой пояс и нажмите «Следующий».

Режим	2 Часовой пояс	3 WAN	(4) WI-FI	(5) Сводка
Пожалуйста, выберите в	аш часовой пояс.			
JOHA/WOCKBA				~
ропалиосква Мес	стное время 11.03.2025	5, 14:34:29(Europe/Moscow (GMT+3)	v
роналиосква Мес	тное время 11.03.2025 обновление	5, 14:34:29(Europe/Moscow (GMT+3)	~
иналиосква Мес	атное время 11.03.2025 обновление С Авт ост про	5, 14:34:29(Europe/Moscow (томатически обновлять про гавить эту опцию включенно ризводительность сети.	ЗМТ+3) шивку при появлении нов ий, чтобы обеслечить опти	ой версии. Рекомендуется имальную

Далее у Вас появится окно с выбором типа подключения (протокол).

			-			
0				(4)	(5)	
Режим	Часовой п	1090	WAN	Wi-Fi	Своди	Ka
Эбнаружено, что тип в	ашего подключения к	ИнтернетуРРРОЕ				
AN-режим						
Выберите тип под	ключения.					
Выберите тип под	ключения.					1
Выберите тип под	ключения. Протокол	Статический (с	риксированный IP)	~]
Выберите тип под	ключения. Протокол IP-адрес	Статический (с	фиксированный IP)	~		
Выберите тип под	ключения. Протокол IP-адрес Маска подсети	Статический (с	фиксированный IP)	`		
Выберите тип под	ключения. Протокол IP-адрес Маска подсети	Статический (с 255.255.255.0	фиксированный IP)	~ 		
Выберите тип под	ключения. Протокол IP-адрес Маска подсети юз по умолчанию	Статический (с 255.255.255.0	фиксированный IP)	~ 		
Выберите тип под	ключения. Протокол IP-адрес Маска подсети ноз по умолчанию апочитаемый DNS	Статический (с 255.255.255.0	фиксированный IP)	~) 		

Протокол выбираем «Статический».

В поля вводим следующие данные:

Настройки	Параметры настройки
Тип подключения к Интернет	Статический IP-адрес
	Указаны у Вас в договоре, также эти
IP-адрес, маска подсети, основной шлюз	данные можно уточнить в технической
	поддержке
Предпочтительный DNS-сервер	212.232.62.10
Альтернативный DNS- сервер	212.232.63.3

Нажмите «Следующий».

Далее необходимо настроить беспроводное соединение. Введите SSID, пароль и нажимаете «Следующий».

udy				
0			0	(
Режим	Часовой п	ояс WAN	Wi-Fi	Сводка
Вы можете измен	нить имя беспроводной	сети и пароль.		
2.4G Настройки бе	спроводной сети			
	SSID			
	Шифрование	WPA-PSK/WPA2-PSK	~	
	Пароль		۲	
	проводной сети			
	SSID			
	Шифрование	WPA-PSK/WPA2-PSK	~	
	Пароль		۲	
_		« Назал Спелион	ий »	

В поля вводим следующие данные:

Настройки	Параметры настройки
	Это имя будет видно всем устройствам
SSID	поблизости, оно должно быть уникальным
5510	и состоять из латинских символов и/или
	цифр.
Щифрование	WPA/WPA2-Personal
	Этот пароль для подключения устройств к
Парали	Wi-Fi сети. Он должен состоять из
Пароль	латинских символов и/или цифр и длинной
	не менее 8.

Далее необходимо проверить данные, после чего нажмите «Сохранить и Применить».

Быстрая настройка завершена.

4.2 Расширенная настройка

Сверху выберите «Основные настройки», далее «WAN-режим».

🖗 Состояние системы	🖋 Быстрые настройки	• Основные настройки	Родительский контроль	в Расширенные настройки	⊁ Средства диагностики
	Ø WAN-	режим			
	WAN-режим 🛈 Вы	берите тип подключения.			
	(⁶ A)	Протокол	Статический (фиксированный IP)	~	
	WISP	ІР-адрес			
	0	Маска подсети	255.255.255.0	~	
	WI-FI	Шлюз по умолчанию			
	()	Предпочитаемый DNS			
	VPN	Альтернативный DNS	Decimination to macroading M	(Необязательно)	
			Сохранить и Применить		
	Пленный портал				
	(()				
	Прошивка				

В поля вводим следующие данные:

Настройки	Параметры настройки
Тип подключения к Интернет	Статический IP-адрес
IP-адрес, маска подсети, основной шлюз	Указаны у Вас в договоре, также эти данные можно уточнить в технической поддержке
Предпочтительный DNS-сервер	212.232.62.10
Альтернативный DNS- сервер	212.232.63.3

Сохраняем и применяем настройки.

5. Настройка беспроводной сети

Для настройки беспроводной сети в меню вверху выбираем «Основные настройки», далее «Wi-Fi».

👰 Состояние системы	🖋 Быстрые	настройки	Ф Основные настройки	Родительский контроль	в Расширенные настройки	⊁ Средства диагностики
	e	Wi-Fi				
	WAN-pexam		Смарт Коннект 🕲	D		
	(A)					
	WISP	2.4G Had	тройки беспроводной сети			
	ŝ		Wi-Fi 2.4G	0		
			SSID			
			Шифрование	WPA-PSK/WPA2-PSK	~	
	VPN		Пароль		۲	
				Расширенные настройки ¥		
	Пленный портал	5G Настр	ройки беспроводной сети			
			Wi-Fi 5G			
	Прошивка		SSID			
			Шифрование	WPA-PSK/WPA2-PSK	~	
			Пароль		۲	
			·	Расширенные настройки в		

В поля вводим следующие данные:

Настройки	Параметры настройки		
	Это имя будет видно всем устройствам		
SSID	поблизости, оно должно быть уникальным		
551D	и состоять из латинских символов и/или		
	цифр.		
Щифрование	WPA/WPA2-Personal		
	Этот пароль для подключения устройств к		
Породи	Wi-Fi сети. Он должен состоять из		
пароль	латинских символов и/или цифр и длинной		
	не менее 8.		

После чего сохраняем настройки.

6. Изменение настроек DHCP

Изменять настройки DHCP необходимо только в случаях если:

- надо поменять IP-адрес, который он выдает;
- исключить IP-адрес из пула DHCP;
- создать статическую запись DHCP.

Для изменения пула IP-адресов DHCP заходим на вкладку «Расширенные настройки», далее «DHCP-сервер».



В открывшемся окне включите DHCP-сервер. Появится соответствующее окно, в котором необходимо указать начальный адрес пула, размер пула адресов, время аренды.

астройки DHCP			3
Сервер DHCP включе параметры для клиен DHCP-сервер, если у назначить его TCP/IP устройства в сети. Если вы хотите настр фиксированный IP-ад «Безопасность» -> «П	н по умолчанию тских устройств и вас нет другого [параметры вручн оить резервирова рес конкретному јривязка IP/MAC»	и динамически 13 пула IP-адре 19 СР-сервера 19 ю для каждог ание IP-адреса клиенту, перей , чтобы устанс	назначает ТСР/IР есов. Не отключать или вы хотите го клиентского и и назначить йдите в раздел ювить его.
DHCP-сервер			
DHCP-сервер IP Старт	192.168.10.	10	
DHCP-сервер IP Старт Предел	192.168.10. 241	10	
DHCP-сервер IP Старт Предел Предпочитаемый DNS	192.168.10.241	10	(Необязательно
DHCP-сервер IP Старт Предел Предпочитаемый DNS Альтернативный DNS	192.168.10. 241	10	(Необязательно (Необязательно

Сохраните и примените настройки.

7. Проброс портов

Проброс порта — это специальное правило в маршрутизаторе, которое разрешает все обращения извне к определенному порту и передает эти обращения на конкретное устройство во внутренней сети.

Разрешать к компьютеру вообще все подключения, то есть пробрасывать на него весь диапазон портов — плохая идея, это небезопасно. Поэтому маршрутизаторы просто игнорируют обращения к любым портам «извне». А «пробросы» — специальные исключения, маршруты трафика с конкретных портов на конкретные порты определенных устройств.

Проброс портов используется преимущественно для:

- веб-серверов (почтовых, игровых или любых других);
- управления домашними/офисными IP-камерами;
- удалённого рабочего стола домашнего/офисного ПК.

Перед настройкой данной функции вам понадобится узнать номера портов и протокол — если это камера видеонаблюдения или настройка игрового либо почтового сервера, то номера необходимых портов и протокол должны быть указаны в документации к устройствам, либо на сайте разработчика оборудования или игровых, либо почтовых приложений.

В меню настроек маршрутизатора выберите раздел «Расширенные настройки», далее «Port Forwards».



Откроется соответствующее окно, в котором

Port Forwards					
Важное при работать не	мечание. Маршрутизатор обн правильно.	аружил, что текущий IP-адрес внешней с	сети не является IP-адресом общед	оступной сети, и следующие	службы могут
• переадреса	щия портов позволяет удален	ным компьютерам в Интернете подключа	аться к определенному компьютеру	или служое в частной локал	вной сети.
• переадреса Имя	щия портов позволяет удален Протокол	ным компьютерам в Интернете подключа Интерфейс Внешний порт	аться к определенному компьютеру Внутренний IP-адрес	внутренний порт	удалить
 ммя 	ция портов позволяет удален Протокол ТСР+UDF ч	ным компьютерам в Интернете подключа Интерфейс Внешний порт WAN Хах или хос-хох	внутренний IP-адрес	Внутренний порт	Удалиті
 Переадреса Имя Добавить 	ция портов позволяет удален Протокол ССР+UDF v	ным компьютерам в Интернете подключа Интерфейс Внешний порт WAN Хох или зос-зох	Внутренний IP-здрес	Внутренний порт	Удалити

После чего нажмите «Добавить». В появившемся окне укажите имя, протокол, внешний порт, внутренний IP-адрес, внутренний порт. После чего сохраните и примените настройки.

8. Reset

Клавиша Reset предназначена для сброса маршрутизатора до заводских настроек. Для того, чтобы вернуть маршрутизатор к заводским настройкам необходимо зажать клавишу на 10-15 секунд. После чего настроить маршрутизатор, для настройки см. пункт 3-5.

Также маршрутизатор можно сбросить через WEB-интерфейс. Вверху выбираем «**Расширенные настройки**», далее выберите «**Сброс**».

